

LEGENDA

- Limiti comunali
- Limite del Consorzio di bonifica Nord Sardegna
- Idrovere in gestione al Consorzio
- ▲ Dighe e traverse
- Collettori in gestione al Consorzio
- Rete idrografica
- Acque interne, laghi, invasi

Classi di AWC

- 1 - AWC > 150 mm
- 2 - 125 < AWC < 150 mm
- 3 - 100 < AWC < 125 mm
- 4 - AWC < 100 mm




Consorzio di bonifica del Nord Sardegna
 Via Vittorio Veneto, 16 - 07014 Ozieri (SS)
 tel.: 079 787705 - fax: 079 786689
 e-mail: info@cnordsardegna.it
 web: www.cnordsardegna.it



Piano di classifica per il riparto della contribuzione consortile

Tavola 11
Classi dell'indice di capacità d'acqua disponibile (AWC)

DATA:	07-04-2017	SCALA:	1:75000
CV:	VS	0	07-04-2017
Verificato	Approvato	Rev.	Data
			Approvazione Consorzio
			Approvazione Regione

 Via Paolo da Samedda 1/A 30030 Ruzzano (PD) Tel. 049 897709 - Fax 049 630270 email: info@nordestingegneria.it www.nordestingegneria.it	REALIZZAZIONE Il progettista prof. ing. Vincenzo Bizio	CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA Il Presidente geom. Diego Pinna Il Direttore dott.ssa Pierpaola Isoni Il Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe Bellu
	